

Fernentriegelung programmieren (MK3)

Sicherheitshinweise

1. Es können maximal vier Fernbedienungen im Zentral-Elektronik-Modul (GEM) programmiert werden. Die Programmierung muss gleichzeitig für alle Sender durchgeführt werden.
2. Vor der Programmierung zuerst sicherstellen, dass die Fahrzeugbatterie vollständig aufgeladen und die Diebstahlwarnanlage nicht scharf gestellt oder ausgelöst ist (falls eingebaut).
3. Alle Türen schließen und die Sicherheitsgurte in den Gurtschlössern verriegeln, damit während der Programmierung keine störenden akustischen Warnsignale ertönen.

Anleitung

1. Zündschalter mindestens viermal innerhalb von sechs Sekunden von Stellung I auf Stellung II drehen.
2. Zündschalter auf Stellung I drehen.
3. Das GEM ist jetzt im Lernmodus.
4. Eine der Tasten der Fernbedienung drücken und halten, bis ein Signalton ertönt. Dies zeigt an, dass ein neuer Sendercode erfolgreich eingegeben wurde.
5. Nach jeder erfolgreichen Programmierung, verlängert sich der Lernmodus automatisch um zehn Sekunden (maximal viermal).
6. Zur Programmierung weiterer Fernbedienungen Schritt 5 wiederholen.
7. Der Lernmodus wird beendet, wenn der Zündschalter auf Stellung III gedreht wird, oder wenn kein weiterer Sender während der 10-Sekunden-Phase programmiert wird, oder nachdem vier Fernbedienungen programmiert wurden.
8. Beachte: Die gespeicherten Codes werden durch einen Fehler bei der Programmierung nicht beeinträchtigt. Nach erfolgreicher Programmierung werden nur die neu programmierten Fernbedienungen erkannt.
9. Alle programmierten Fernbedienungen durch Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs prüfen.